

Lees voor het gebruik van de brander de waarschuwingsregels zorgvuldig door.

Het niet naleven van deze waarschuwingsregels kan ernstige brandwonden en/of andere risico's met zich meebrengen.

Handleiding brander

Waarschuwingsregels

- Raak de brander niet aan wanneer deze in gebruik is. Deze kan heet/warm zijn en letsel aanrichten.
- Plaats de brander niet vlakbij brandbare producten zoals gordijnen, stoffen, meubels, etc.
- Houdt kinderen en huisdieren uit de buurt van de brander.
- Niet roken wanneer u de brander vult en/of aansteekt. Een vonk kan de Bio ethanol spontaan doen ontbranden.
- **Vul nooit een brandende of warme brander**, dit kan een explosie, letsel en/of brandschade aanrichten!
- Gebruik geen andere brandstoffen die daar niet voorbestemd zijn, zoals spiritus, benzine, biodiesel, methylalcohol, etc. Gassen die daar uit voortkomen kunnen giftig zijn.
- De brander niet plaatsen in woonwagens, boten en cabines van voertuigen, tenten, of andere ruimten die van brandbare materialen gemaakt zijn.
- Plaats uw brander op voldoende geventileerde plaatsen en nooit in een afgesloten ruimte.
- Plaats de brander op een stabiele, vlakke, niet brandbare ondergrond.
- Gebruik de brander niet als kooktoestel.
- Gebruik de brander nooit in een ruimte waar brandbare gassen worden gebruikt of waar deze opgeslagen worden. Bewaar uw eventuele voorraad Bio ethanol uit de buurt van de brander. Niet blootstellen aan zonlicht.
- Gebruik de brander nooit in een woning waarin zich een geiser bevindt die niet aangesloten is op een rookgas afvoerkanal.
- Doof de vlam nooit met water. Gebruik hiervoor de bestemde vlammen dover, of nodig een blusdeken.
- **Let op: De vlam kan klein en slecht zichtbaar zijn.**
- Bij gebruik van de eventuele mee bestelde accessoires, zoals keramische houtstukken of decoratieve stenen, kan de vlam beïnvloed worden door de luchttoevoer, wanneer de vlam niet naar wens is, verander dan de positie van de accessoires. Let op dat deze niet in de brander vallen. **Let op deze kunnen heet zijn!**
- Gebruik Farmlight Bio ethanol die geschikt is voor branders met een concentratie van maximaal 95% voor een optimaal vlambeeld en veilig gebruik. Een hogere concentratie kan brandschade aanrichten aan de haard en/of omgeving.
- In geval van wonden, inslikken van Bio ethanol in de ogen of andere pijnlijke of irriterende klachten neem dan direct contact op met een arts.
- Laat een brandende brander nooit onbeheerd achter.
- **Verplaats nooit een brandende brander!** Dit kan letsel of brandschade aanrichten. Laat de brander helemaal afkoelen.
- **Bij brand, gebruik een blusdeken! Geen water!**
- De producent/leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld bij schade, ontstaan door misbruik en/of onzorgvuldigheid.

Verwijder voor gebruik zorgvuldig alle verpakkingsmaterialen en bij RVS onderdelen de beschermfolie.

Gebruikershandleiding brander

Voor zowel regelbaar als niet regelbaar.

- Plaats de brander alleen op een vlakke, stabiele, niet brandbare ondergrond
 - **Plaats de regelbare brander met de gleuf naar voren in de haard.**
 - De mee bestelde keramische wol kunt u naar wens (wanneer dit nog niet het geval is) in de brander plaatsen.
- Let op: De keramische wol gaat niet samen met gel brandstof of andere dikke vloeistoffen.

De keramische wol, in samenwerking met Farmlight Bio ethanol **<96%**, zuigt de Bio ethanol als een spons op, waardoor de verbranding beter en geleidelijk is.

De keramische wol is gemaakt van biologische afbreekbare grondstoffen. De keramische wol heeft een ontbranding temperatuur tot 1200°C. De temperatuur van de brander wordt ± maximaal 385°C bij gebruik van

Farmlight Bio ethanol **<96%**.

Bio-Flex valt onder Nota Q van de EU Directive 67/548/EEC en TRGS 905.

- Vul de brander met Farmlight Bio ethanol 95% **tot 1 cm van de bovenkant. Niet tot de rand vullen!**
- Veeg gemorste Bio ethanol weg met een droge doek en daarna met een vochtige doek, wees hierin zeer zorgvuldig.
- Steek de brander aan met een lange openhaard lucifer of aansteker met een lange vlambuis. Houdt voldoende afstand wanneer u de Bio ethanol haard aansteekt. De Bio ethanol heeft ongeveer een half uur tijd nodig om op juiste temperatuur te komen en de vlammen het hoogste punt bereiken.

Doven van de regelbare brander

- U kunt het beste de Bio ethanol op laten branden.
Let op: De vlam kan zeer klein en onzichtbaar zijn!
- Mocht u toch de brander willen doven gebruik hiervoor het meegeleverde gereedschap om de brander deksel dicht te schuiven.
- Sluit de deksel snel maar voorzichtig in één keer dicht, zodat de lucht toevoer afgesneden wordt en de vlam dooft.
- Wacht 5 seconden. Open nu voorzichtig de deksel van de brander om er zeker van te zijn dat de vlam is gedoofd.
Let op: De vlam kan zeer klein en onzichtbaar zijn!
Let op: Wanneer er toch zuurstof bij de Bio ethanol is gekomen kan deze weer ontvlammen.
Let op: De brander is erg heet.
Let op: Probeer nooit met je handen, blazen of water de vlam te doven, dit heeft geen effect op het doven en de vlammen kunnen groter worden.

Doven van de brander met deksel

- U kunt het beste de Bio ethanol op laten branden.
Let op: De vlam kan zeer klein en onzichtbaar zijn!
- Mocht u toch de brander willen doven, gebruik hiervoor de deksel.
- Plaats de deksel voorzichtig op de sleuf en met enige kracht naar beneden drukken, zodat de sleuf helemaal afgesloten wordt en er geen zuurstof meer bij de vlam kan komen.
- Wacht 5 seconden. Haal nu voorzichtig de deksel van de brander om er zeker van te zijn dat de vlam is gedoofd.
Let op: De vlam kan zeer klein en onzichtbaar zijn!
Let op: Wanneer er toch zuurstof bij de Bio ethanol is gekomen kan deze weer ontvlammen.
Let op: De brander is erg heet.
Let op: Probeer nooit met je handen, blazen of water de vlam te doven, dit heeft geen effect op het doven en de vlammen kunnen groter worden.

Het vullen en aansteken van de brander

- **Vul nooit een brandende of warme brander**, dit kan een explosie, letsel en/of brandschade aanrichten!
- Indien er nog een rest Bio ethanol in de brander is overgebleven, haal de deksel van de brander(s) af en laat minimaal 30 seconden ventileren alvorens u deze opnieuw aansteekt.
- Laat de brander **helemaal afkoelen** alvorens u de brander opnieuw wilt bij vullen.
- Neem eventuele accessoires rondom de brander weg. **Let op deze kunnen heet zijn!**
- Vul de brander met Farmlight Bio ethanol 95% **tot 1 cm van de bovenkant. Niet tot de rand vullen!**
- Veeg gemorste Bio ethanol weg met een droge doek en daarna met een vochtige doek, wees hierin zeer zorgvuldig.
- Bij gebruik van accessoires, plaats deze rondom de brander, let op dat deze niet in de brander vallen.
- Steek de brander aan met een lange openhaard lucifer of aansteker met een lange vlambuis. Houdt voldoende afstand wanneer u de brander aansteekt.
- De Bio ethanol heeft ongeveer een half uur tijd nodig om op juiste temperatuur te komen en de vlammen het hoogste punt bereiken.

